




ВНИМАНИЕ!

Важная информация! Внимательно изучите ее перед эксплуатацией изделия!

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с этой инструкцией.
- Не садитесь на изделие и не вставляйте на него ногами.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Срок, в течение которого мебель сохраняет потребительские характеристики, в значительной степени зависит от условий ее хранения и эксплуатации. Рекомендуем придерживаться следующих практических советов.

СВЕТ

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей. Продолжительное прямое воздействие света на полки из ЛДСП может вызвать изменение их цветовых характеристик.

ТЕМПЕРАТУРА

Воздействие высоких и низких температур, а также внезапных перепадов температуры может серьезно повредить мебель или ее части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла и нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации - от +10 до +40°C. Не допускайте контактов мебели с горячими предметами (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп и т.п.).

ВЛАЖНОСТЬ

Рекомендуемая относительная влажность в помещении, где находится мебель, должна находиться в пределах от 45 до 70%. Продолжительное воздействие высокой влажности и (или) сухости, а также их резкая периодическая смена могут повлиять на целостность мебели и ее частей. Рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи сырых стен и влажных предметов.

АГРЕССИВНЫЕ СРЕДЫ И АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Во избежание повреждений частей мебели ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных химических соединений (бензина, кислот, щелочей, растворителей и т.п.), абразивных материалов, колющих и режущих предметов.

ЗАПАХ

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ

Поверхности мебели должны быть всегда сухими. При необходимости протирайте их сухой мягкой тканью. Загрязнения рекомендуется удалять как можно быстрее. Если оставить загрязнение на некоторое время, заметно повышается опасность образования разводов, пятен, а также повреждения покрытия мебели или ее частей. Стойкие загрязнения рекомендуется удалять при помощи специальных очистителей. Перед применением очистителя внимательно изучите инструкцию: средство должно подходить под тип покрытия вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Не размещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали, так как они могут повредить покрытие.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Мебель предназначена для хранения одежды и аксессуаров (сумок, зонтов, других бытовых предметов). Не допускается использовать ее не по назначению.

Нагрузка на мебель и ее части не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется садиться и вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений и подтягивать их по мере необходимости.

